

Erledigt

Nvidia GT 730 läuft nicht richtig

Beitrag von „al6042“ vom 6. November 2016, 23:13

Hast du im BIOS folgende Einträge gesetzt?

XHCI Mode : Auto

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled