

Erledigt

HackPro Asus P8z77-v LX Videoschnittplatz

Beitrag von „al6042“ vom 8. November 2016, 22:06

Im Endeffekt brauchst du das nicht, da du ggf. nur im Clover Bootmenü unter "Options" -> "ACPI patching" -> "DSDT name:" den dortigen Eintrag löschen musst, damit die DSDT nicht beim Start-Vorgang genutzt wird.