

Neuling von der Küste

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2016, 22:19

Die 4. Generation ist ein Haswell... 😊

Vielleicht hilft diese kleine Übersicht weiter:

CPU Generation	CPU Model	CPU Type	GPU Model
2. Generation	Intel i3/i5/i7 - 2xxx	SandyBridge	HD3000
3. Generation	Intel i3/i5/i7 - 3xxx	IvyBridge	HD4000
4. Generation	Intel i3/i5/i7 - 4xxx	Haswell	HD4400 / HD4600
5. Generation	Intel i3/i5/i7 - 5xxx	Broadwell	HD5500 / HD6100 / HD6200
6. Generation	Intel i3/i5/i7 - 6xxx	Skylake	HD510 / HD520 / HD530

Die DSDT ziehst du im Clover Bootmenü per F4-Taste aus dem BIOS in das Verzeichnis /EFI/CLOVER/Acpi/origin.

Dort liegen dann mehrere .aml-Dateien, unter anderem auch die DSDT.aml.

Die kopierst du nach /EFI/CLOVER/Acpi/patched und nutzt den MaciASL 1.3.1 kopierst aber die im ZIP befindliche .plist vorher nach ~/Library/Preferences.

Dann kannst du damit die Patches aus den dort konfigurierten Sources nutzen.