

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „Patricksworld“ vom 18. November 2016, 14:00

[Zitat von griven](#)

Ist mir gestern auch aufgefallen die Option gibt es offenbar in den neueren Clover Versionen nicht mehr

Das problem hatte ich jetzt auch schon in einer Teamviewersitzung. Man kann alternativ auch einfach den Bootflag -f setzen falls mal wieder jemand vor dem Problem steht 😊

[@iPhoneTruth](#)

funtioniert denn speedstepping bei dir? Schmeiß dir doch mal den hardwaremonitor drauf und sehe nach ob dein CPU richtig läuft. Zur not erstellst du dir einfach eine SSDT und das sollte dann passen.

[Zitat von iPhoneTruth](#)

Wie sehen das die Fachleute hier im Forum?

Auch wenn ich kein Fachmann bin.

MFG Patrick