

**Erledigt**

## **Hardware läuft nicht nach Zusammenbau**

**Beitrag von „Kazuya91“ vom 27. November 2016, 12:46**

Akustische Signale kann er nur geben, wenn ein Speaker angeschlossen ist, es sei denn das Board hat einen Speaker mit bei.

Teste mal die minimal Konfiguration, heißt also:

CPU mit Board und Lüfter, Stromstecker vom Netzteil für die CPU-Stromversorgung (ATX-Stecker mit 24PIN und oben links auf dem Board gibts auch einen 8 Pin stecker)

Nur einen Riegel testen, und zwar auch mal den Slot wechseln. Auch den Riegel mal wechseln.