

Erledigt

Bitte um Rat

Beitrag von „Nio82“ vom 27. November 2016, 14:46

Prüfe doch mal ob im BIOS alles korrekt eingestellt ist.

Das wichtigste SATA auf AHCI einstellen.

Weitere Einstellungen sind, wenn im BIOS vorhanden:

- Powermanagement auf S3 only
- USB Legacy support auf enabled
- EHCIHandoff auf enabled
- xHCIHandoff auf enabled
- xHCUMode auf auto
- Wake on LAN auf disabled
- Networkstack auf disable
- CFG Lock auf disabled
- SecureMode auf disabled
- OS auf other OS
- VT-d auf disabled
- HPET auf 64Bit einstellen

Jedes vorgenommene Overclocking ausschalten!