

Erledigt

Bitte um Rat

Beitrag von „Nio82“ vom 27. November 2016, 14:46

Prüfe doch mal ob im BIOS alles korrekt eingestellt ist.

Das wichtigste SATA auf AHCI einstellen.

Weitere Einstellungen sind, wenn im BIOS vorhanden:

Powermanagement auf S3 only
USB Legacy support auf enabled
EHCIHandoff auf enabled
xHCIHandoff auf enabled
xHCUMode auf auto
Wake on LAN auf disabled
Networkstack auf disable
CFG Lock auf disabled
SecureMode auf disabled
OS auf other OS
VT-d auf disabled
HPET auf 64Bit einstellen

Jedes vorgenommene Overclocking ausschalten!