

Erledigt

## Sleep - Wake on USB (mouse und keyboard) deaktivieren. Wie?

Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Dezember 2016, 09:10

Ich packe dir zwei DSDT hier rein

USB3 \_PRW 0x0D (instant wake)

[DSDT.aml.zip](#)

USB3 \_PRW 0x6D (instant wake)

[DSDT.aml.zip](#)