

AMD RX 490 und RX 480

Beitrag von „schluden“ vom 4. Dezember 2016, 12:47

Hallo, und einen schönen Sonntag euch allen:

Ich habe jetzt alles so gemacht und eingerichtet wie vorgeschlagen:

- im BIOS iGPU als primäre Grafikeinheit definiert
- im Bios die iGPU als primäre Anzeige/Monitorausgabe festgelegt. das kann man nämlich getrennt einstellen.

Dann habe ich gebootet. Dabei das HDMI Kabel an der RX480 gelassen.

Es bootet normal, man sieht aber nichts. kein Apffellogo. Bis das Anmeldefenster kommt, und man ruckelt sich auf dem Desktop.

Auf dem Desktop ein flackern und ruckeln und eine intransparente Dock-Leiste.

wenn ich "über diesen Mac" anklicke kommen alle Einstellungen richtig.



Ich bitte um Hilfe. Ich bekomme das Problem nicht alleine in den Griff.
Kann sich jemand bitte meine config.plist ansehen?