

Erledigt

Powercolor Red Devil RX480 läuft nicht

Beitrag von „TakisGR“ vom 8. Dezember 2016, 17:34

normal muss an dein Netzteil 8-pin Anschluss haben.