

Nvidia GT540M oder Intel X4500 zu laufen bringen!

Beitrag von „Tekkno_Fan“ vom 28. Juli 2011, 17:16

Hallo Leute,

ich hab folgenden Laptop, Acer Aspire 5742G mit 10.6.6 drauf! 😊

Nun zu meinem Problem:

Der Laptop hat 2 Grafikkarten, einmal die Intel X4500 und die Nvidia GT540M.

Aber wie kann ich wenigstens eine der beiden Karten zum laufen bringen? 😭

Hier mal die IDs:

INTEL: 0x0046

Nvidia: 0x0df4

Hoffe jemand kann mir helfen 😭

Gruß an euch