

Erledigt

Hackintosh startet nach dem Ausschalten immer wieder neu

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Dezember 2016, 18:15

[@Rud1n1](#) Hast du mit dem Clover Configurator mal versucht in deiner config.plist unter ACPI eine Haken bei FixShutdown zu setzen?