

Erledigt

Alienware 17 ALC668 Sound

Beitrag von „tahirtaxi“ vom 23. Dezember 2016, 12:20

VoodooHd liegt in clover/kext/10.11 ordner.
in S/L/E ist nichts von voodooHd.
ich habe ihn direkt dorthin gelegt.
Wenn ich rausnehme funktioniert es nicht.