

Erledigt

Asus Gtx 480 läuft nicht unter Sierra

Beitrag von „griven“ vom 23. Dezember 2016, 20:42

Ich habe Deine Frage mal in den richtigen Bereich verschoben und freigegeben denn eine Anleitung ist es ja nun nicht wirklich 😄

Da Du Ozmosis nutzt kannst Du die Grafik ggf. durch die Eingabe des folgenden Befehls am Terminal zur Zusammenarbeit bewegen:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidialInjection=%00`