

Erledigt

## Hackintosh startet nach dem Ausschalten immer wieder neu

Beitrag von „griven“ vom 27. Dezember 2016, 00:33

Ob OS-X den Ram nun auf 1 oder 4 erkennt ist relativ egal sprich macht hier keinen wirklichen Unterschied von daher alles gut wenn der Rechner läuft und macht was er soll 😄

Die Sockel für DDR4 Ram scheinen generell nur an einer Seite einen Verschluss in klassischer Form zu besitzen und auf der anderen Seite nur einen statischen Block...