

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 28. Dezember 2016, 14:15

Das mit der LED auf der Karte kann auch über den PCI-Bus erfolgen.
Bist du sicher, dass der USB-Header auch aktiv genutzt werden kann?
Hattest du den folgenden Perl-Befehl ausgeführt?

Code

1. `sudo perl -pi -e 's|\x83\xBD\x74\xff\xff\xff\x10|\x83\xBD\x74\xff\xff\xff\x1b|g' /System/Library/Extensions/IOUSBHostFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBXHCIPCI.kext/Contents/M`
2. `sudo touch /System/Library/Extensions/`

Kext Cache und NVRAM-Reset könnten helfen