

Optischen Audioausgang und Hdmi Ausgang einrichten

Beitrag von „Goron“ vom 29. Juli 2011, 15:11

Die kommt nach /Extra, da wo die Boot.plist, SMBios.plist, Extensions, etc. liegen.