

**Erledigt**

## **Kein Boot möglich mit H77-D3H und HD6870**

**Beitrag von „Deridjian“ vom 2. Januar 2017, 22:35**

Hallo McRudolfo,

danke für den Input. Settings zurück und dann wieder einsetzen werde ich versuchen. Kann ich den NVRAM aus der OZ Shell erneuern, weiter als dahin komm ich ja nicht? Gibt's da eine bestimmte Zeile für? (Werde mich auch in Google gleich mal schlau machen)

Wenn ich mich richtig erinnere kann das F16b BIOS den NVRAM nicht beschreiben und für das 15er habe ich keine DSDT. (Ich habe hier zum basteln leider nur meinen Windows Laptop [kein MaciASL], bin schon am rumfragen ob mir jemand 'n MacBook leihen kann...)