

**Erledigt**

## **Sierra-Stick bootet nicht / GA Z170XP-SLI und i7 6700K**

**Beitrag von „ralf.“ vom 28. Januar 2017, 20:24**

Es kann auch an den Bios-Einstellungen liegen.

UEFI-, oder legacy-Mode im Bios. Ob der Stick im UEFI-, oder legacy-Mode erstellt wurde.

So wie die Einstellungen [hier sind](#), passiert es eigentlich nicht.