

Erledigt

GTX 680 Blackscreen Energiesparmodus

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2017, 17:38

Es kann schon sein das da was querr geht wenn der Rechner versucht die Platte anstelle des USB Sticks zu booten. Lass die Platte dran und wähle den USB Stick mit dem Bootmeu (F12) und wie [@kuckkuck](#) schon sagt boote im Verbose mode (win+v drücken und halten nach der Auswahl des Sticks) damit man sehen kann wo es möglicherweise hängt. USB Stick bitte auch an einen USB2 Port hängen möglichst einen in der Nähe der Lan Schnittstellen benutzen...