

Erledigt

Erster Boot nach Installation = Stuck

Beitrag von „Fredde2209“ vom 16. Februar 2017, 07:00

Für die rx460 brauchst du gar nichts einstellen. Geh einfach ins BIOS, stelle die igpu auf enabled und wähle die als primären display output aus. Dann wird der Boot auf der igpu angezeigt und ab der Grafik Initialisierung taucht dann das Bild auf der rx460 auf. Bitte die fakeid etc raus nehmen. Und wenn du die interene wirklich nur für den Boot brauchst und da kein monitor dran hängt kannst du die Grafik Einstellungen von dieser ebenfalls löschen, da sonst ein Bild darauf ausgegeben wird...