

Erledigt

M.2 NVMe Festplatten werden in Festplattendienstprogramm nicht gezeigt

Beitrag von „Hunk89“ vom 25. Februar 2017, 07:52

Für das Thema intern/extern habe ich mal einen neuen Thread gemacht, damit wir Ontopic bleiben können. [Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern \(FP Dienstprog.\)](#)

Wie füge ich die Patches in die config.plist ein? Und wie erzeuge ich "ForceKextsToLoad"?

Danke,
LG
Hunk

Gesendet von iPhone mit Tapatalk