

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. Februar 2017, 09:50

Es gibt einen KextsToPatch Eintrag für Clover der das interne/externe wieder zurecht biegt, kann ich leider vom Handy schlecht verlinkten.

Die Forensuche sollte das aber ausspucken ...