

Erledigt

## Kein Ton mehr nach Safe Mode... wieso?

Beitrag von „All the pugs!“ vom 2. März 2017, 08:59

Moin moin,

gestern Abend hatte ich mit -x im Safe Mode gebootet, und sofort wieder neu gestartet ohne Änderungen. Danach hatte ich aber im "normalen" Modus keinen Ton mehr - die Audio Geräte waren wieder verschwunden.

Kein großes Problem, nochmal den `audio_cloverALC-120_v1.0d.command` laufen lassen, rebootet, alles wieder in Ordnung.

Aber meine Frage:

Was passiert beim Starten im Safe Mode, das die Audio-Geräte rauslöscht? Es sollten doch keine Kexts gelöscht werden und die Patches stehen ja in Clover drin. Das kann ja nicht einfach so entfernt werden oder? Ich dachte, der startet einfach nur in der Grundkonfiguration und nur mit den nötigsten Treibern. Das sollte doch keine "bleibenden Veränderungen" hinterlassen? Was also macht der Mac im Safe Mode genau?

Bin für Tips und Infos dankbar =)