

Erledigt

## Acer Aspire 5750g

**Beitrag von „hackinwin“ vom 6. März 2017, 13:27**

Meine Tastatur und Touchpad funktioniert nicht mehr. Habe den Ton nicht vernünftig hinbekommen. Also so, dass das Mikrofon vollständig abgeschaltet ist. Ich hörte immer ein Rauschen und Pfeifen. Mit VoodooHDA konnte ich jedoch das Mikrofon vollständig abschalten. Deswegen habe ich es nochmal in den Kext other Ordner gepackt. Seit dem Funktioniert mein Touchpad und Tastatur nicht mehr, obwohl VoodooPS2Controller.kext auch im Ordner /other liegt. VoodooHDA funktioniert auch nicht. Vorher konnte ich es in den Systemeinstellungen sehen und jetzt nicht. Habe auch Kext Utility angemacht und zu ende laufen lassen. Nix gebracht. Wie kann sowas nur sein?

Edit: Kann mir wirklich keiner helfen? Meine Maus und Tastatur funktioniert nicht mehr mit VoodooPS2Controller. Hilfe bin am verzweifeln

[@derHackfan](#) kannst du mir nicht was dazu sagen plz ?