

Erledigt

# Lenovo E560 macht "Neustart" statt "Ausschalten"

Beitrag von „Sascha\_77“ vom 6. März 2017, 13:42

Was passiert denn wenn Du Bluetooth manuell ausschaltest und dann runter fährst? Bzw. du kannst das auch über das Terminal machen:

Code

1. `sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist ControllerPowerState 0`