

Erledigt

Lenovo E560 macht "Neustart" statt "Ausschalten"

Beitrag von „Sascha_77“ vom 7. März 2017, 08:24

Klar gehts auch umgekehrt. In den Befehlen anstatt 0, off, unload dann analog halt 1, on, load verwenden.

Vllt. hast du ja glück. Wenn das klappt, dann gibts hier ein Tool was ich mal hochgeladen habe um Aktionen vor dem Sleep bzw. beim Aufwachen durchzuführen. Das könnte man dann nutzen.

Teste mal die Sachen abzuschalten, in den Schlaf zu schicken und dann die Sachen wieder anzuschalten.