

AMD RX 470 und RX 460

Beitrag von „Hifi-KS“ vom 10. März 2017, 11:25

Nachdem ich vor einigen Tagen ein Thema "Hackintosh startet immer neu (Kernel Panik)" erstellt habe, konnte ich mittlerweile die Fehlerquelle ausmachen.

Zur Zeit verwende ich die rx460 an einem Gigabyte z170-hd3p (Leider das F20 Bios!!) und einem Intel i5 (skylake). Leider kann ich nur im -x Mode starten. Bei Startversuchen ohne -x stoppt der Start entweder bei dem unten gezeigten Bild oder mit einem Ladebalken ohne Fortschritt.

Gibt es hier User, die vielleicht das gleiche System haben und mir helfen können?

Vielen Dank 😊