

Erledigt

Bekomme Nvidia 9800gtx nicht zum laufen

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. August 2012, 15:58

Komisch, normal sollte sie alleine damit schon laufen, hast du denn irgendwas an nvidia kexten geändert?

Du kannst in die Konsole mal den befehl kextstat eingeben und gucken ob entsprechende kexte geladen sind. Achte auf alles was mit NV anfängt

Sent from my iPhone using Tapatalk