

# **Anleitung: Mac OS auf Intel NUC Skull Canyon NUC6i7KYK**

**Beitrag von „audioz“ vom 26. März 2017, 17:12**

das heisst ? ich kann nicht meine 2 bildschirme laufenlassen ?der auf hdmi geht aber der andere dp nicht?wie muss ich den aktivieren gruss audioz