## Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von "Hunk89" vom 12. April 2017, 12:05

## Zitat von kuckkuck

lst deine DSDT bezüglich USB gefixt und hast du mal das ausprobiert? <u>Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht)</u>

<u>@al6042</u> hat einiges an der DSDT für mich gemacht. Was genau weiss ich nicht, aber er hat mir gestern Abend ne PM mit diesem Link Geschickt.

LG und Danke, Hunk

Ps. Mit dem USBinjectall habe ich schon erfolglos hantiert.