

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. April 2017, 14:40

Genau, das hier solltest du mal probieren:

[Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Davor natürlich die FakePCIID Kext löschen...

Was genau meinst du denn mit erfolglos? Was ist passiert?