

Erledigt

Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)

Beitrag von „Hunk89“ vom 12. April 2017, 15:00

bei usbinjectall waren manche Ports tot, andere nicht abwärtskompatibel.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk