

**Erledigt**

**Interne HDD Festplatte wird als extern angezeigt; externer USB Stick als intern (FP Dienstprog.)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. April 2017, 15:27**

Wie ist es denn wenn keine einzige USB Kext aktiv ist?