

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „BadBull“ vom 12. April 2017, 18:04

Also meine List entspricht dem linken Bild, nicht deinem, denn was macht denn das Dawicontrol da?

Folgende [BIOS Einstellungen](#) solltest du verwenden:

CONFIGURATION

wireless lan - Enabled
graphic device - UMA Graphic
power beep - Disabled
intel virtual technology - Enabled
bios back flash - Disabled
hotkey mode - Disabled

SECURITY:

intel platform trust technology - Enabled
Clear Intel PTT Key - Disabled
Secure Boot - Disabled

BOOT:

boot mode - UEFI
fast boot - Disabled
usb boot - Enabled
pxe boot to lan - Enabled