

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „al6042“ vom 25. April 2017, 00:10

Ich tippe da eher auf das bekannte Problem, dass nach dem Flashen von Ozmosis sowohl die iGPU des Prozessors, als auch die GFX0, in dem Falle die GTX770, aktiv sind.

Hier hilf gerne der Ausbau der GTX770 und das starten des Systems über die interne Grafik.

Dann direkt ins BIOS gehen und die notwendigen Einstellungen setzen.

Was Grafik betrifft, solltest du die interne Prozessor Grafik deaktivieren und die Bildausgabe auf den PCIe Slot 1, sprich der nachher wieder einzubauenden GTX770 stellen.

Das funktioniert in deinem BIOS (laut Anleitung) mit folgenden Einstellungen.

Advanced -> System Agent Configuration -> Graphics Configuration:

Primary Display = PCIE (ich weiss aber nicht, ob damit die iGPU auch komplett deaktiviert wird... Asus halt... 😊)

iGPU Memory = 32M (Nur zur Sicherheit, falls die interne Grafik durch "Primary Display" nicht komplett deaktiviert wird)

Ansonsten noch die typischen Sachen beachten, wie

Advanced -> USB Configuration:

Beide Legacy = Enabled

Intel xHCI Mode = Auto

EHCI Hand-off = Enabled

Advanced -> Onboard Devices Configuration:

Alles Einschalten was du brauchst... 😊

Front Panel Type = HD