

**Erledigt**

## **Ozmosis lässt sich nicht mehr flashen...**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. Mai 2017, 21:52**

Ich habe mir mal dein Video angeschaut... Das Problem sollte sich fixen lassen, aber dafür bräuchten wir ein Bild von den letzten Zeilen eines Verbose Boots. Dafür müsstest du direkt nach Auswahl der Platte Win/CMD+V drücken und mehrfach gedrückt halten. Das ganze so oft versuchen bis der Hacky mit Schrift bootet.