

Erledigt

## Bahnhof bei Bootargs

Beitrag von „L33dar“ vom 4. Mai 2017, 08:35

Die defaults.plist hat mir tatsächlich noch gefehlt. Die habe ich mal nach dem Beitrag im Wiki und dem oben verlinkten Thema erstellt. Und jetzt wirds erst recht eigenartig 😞

Nachdem die Datei auf der Efi-Partition im OZ-Ordner usw. abgeelgt war habe neu gestartet und im Bios mit WIN+ALT+P+R den NVRAM zurückgesetzt. Danach hat das System nicht mehr gebootet.

"Hab ich also Mist gemacht....." und habe die defaults.plist wieder raus genommen.

Neu gestartet -> Alle Ports laufen

Ich frage mich jetzt wieso? Die defaults.plist sollte doch dauerhaft im Ordner OZ bleiben?!

Habe ich die Anleitung falsch verstanden? Oder vermutlich eher einen Fehler in die Datei geschrieben?

Habe die erstellte defaults.plist jetzt nicht zur Hand, kann ich aber abends ans Thema anhängen.