

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 11. Mai 2017, 18:50

Hi

Von mir Natürlich auch erstmal ein freundliches Hallo ich wollte nicht unhöflich sein und mit dem ersten Post um Hilfe bitten. Doch ich bin eher der stille Leser und versuche meine Probleme selbst zu lösen. Zwecks verstehen. Aber hier komm ich nicht weiter.

Ich habe mal den EFI Ordner angehängen.

LG