

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Mai 2017, 18:55

Versuche es mal bitte mit der config.plist Version aus dem Anhang.