

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 11. Mai 2017, 20:23

Auch ein Dank an dich.

Ich habe bereits f21 auf dem Board gehe ich also recht der Annahme das ich nur die dsdt.aml aus dem patsched Ordner löschen muss oder geht dein efi dann gar nicht?

wenn es läuft werde ich dir gerne eine f21dsdt erstellen.