

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Mai 2017, 20:26

Die DSDT aus dem EFI Ordner löschen war schon richtig so.. für die Installation