

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Fredde2209“ vom 11. Mai 2017, 20:28

Du wirst sie löschen müssen, ja! Sonst kommt es zu einer CPU Panik 🤔 Aber die config.plist wird so ebenfalls nicht funktionieren. Es gibt noch eine kleine Sache (MSR2 Register, wenn ich mich nicht täusche), welches ausgetrickst werden muss. Wenn ich mich wieder erinnere wie das genau ging, schick ich dir eine neue config.plist 😊