

**Erledigt**

## **GA-Z170-HD3P bootet ständig neu**

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Mai 2017, 21:00**

Boote Mal mit -v als BootArg  
Und den USB Patch bitte noch einfügen  
USBstick/EFI/CLOVER/ACPI/patched