

Erledigt

## GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 12. Mai 2017, 15:36

Ich habe aktuell die Platte ausgebaut gehabt Partitioniert und in die efi Partition clover installiert dort die 5 kext dateien aus euren files kopiert.

Als [install stick](#) nutze ich zur Zeit den usb 3.0 hinten am Gehäuse den damit kam ich mit meinen versuchen bis zur Sprachauswahl.

Ich werde noch einen Usb 2.0 stick besorgen da ich glaube der den ich habe scheint nicht ok zu sein da bei dem ständig der Rechner neu bootet.

Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt

Gesendet von iPhone mit Tapatalk