

Erledigt

## Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „stmeyer“ vom 12. Mai 2017, 18:35

Hi,

ich habe einen neuen USB-Stick erstellt, diesmal wieder ohne Unibeast etc., Clover hier aus dem Forum drauf mit den Einstellungen hier aus dem Wiki. Dann den EFI-Ordner von Dr. Stein aus dem GA-Z170-HD3P-Thread.

Damit komme ich soweit wie bei meinem ersten Versuch, dann reboot.

Anbei das debug.log aus dem misc-ordner und ein Foto der Bildschirmausgabe kurz vor dem Neustart.

Hat jemand eine Idee? Ich bin völlig ratlos...



Viele Grüße

Stefan

PS: Noch als Info: Im BIOS habe ich die interne Grafikkarte eingestellt und den Monitor auch an diesen HDMI-Port eingesteckt. Die GTX980 steck aber auch drin...