

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 13. Mai 2017, 04:03

So Leute Ich habe es nun nach mehrfachen Versuchen hin bekommen.

Ich bin zuerst mit nem neuen usb2 stick die Wiki Anleitung durch habe eure Files genommen nochmal die von Ralf.

Das hat alles nix gebracht bis ich auf einen was tue ich wenn Thread hier im Forum gestoßen bin. Den habe ich abgearbeitet und letztendlich hat es mit dem letzten Punkt den "Biestern" geklappt.

Ich danke euch trotzdem für die mühe und hoffe ihr helft mir weiter beim Feintuning.

[@Fredde2209](#) wie kann ich dir bei der dsdt helfen was benötigst du?