

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Mai 2017, 20:26

Da hast du dir kein leichtes Bord ausgesucht für OSX. 😞

Du kannst mal prüfen ob du im Ordner /EFI/CLOVER/drivers64UEFI die Datei EmuVariableUefi-64.efi installiert hast.

Wenn ja, dann mal löschen.