

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „stmeyer“ vom 14. Mai 2017, 13:38

Hallo zusammen,

[mhaeuser](#): Sorry, ich habe sovielen verschiedenen Einstellungen probiert, bei einer davon gab es diese ACPI-Fehler, als Du das geschrieben hattest, waren die mit einer anderen Config schon wieder weg.

Aber: Ich habe ein BIOS-Downgrade gemacht und im Moment läuft die Installation!



Vielen Dank für Eure Geduld.



Gruß

Stefan