

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Mai 2017, 07:38

Es muss ja nicht am RAM liegen, es könnten auch die SATA Chipsätze sein oder was weiß ich, der Install Vorgang ist ja stark übertrieben gesehen nur ein kopieren.

Dann muss man noch zwischen einem ein Phasen und zwei Phasen Install unterscheiden, das kann schon mal durchgehen und dann beim eigentlichen Boot ist Schluss.